



Giv din Adria noget ekstra til vinter

1. Kontrol og værksted

Skriv i kalenderen hvornår vognen skal til tæthedskontrol for at forlænge tæthedsordningen. Tjek at alle fuger er intakte, og at de ikke slipper underlaget. Smør alle lister på oplukkelige vinduer og døre med silicone-olie. Tjek for skader og mangler. Ved fejl, husk at booke værkstedstale i god tid.

2. Vand anlæg

Vand, der fryser til is, er den største "skurk" i forhold til at forårsage skader på vand anlægget. Tøm vand af hele anlægget - både ferskvand, af vandvarmeren og eventuel spildevandstank. Husk at lade alle haner og ventiler stå åbne, og blæs forsigtigt efter for at presse tilbageværende vand ud af systemet. Husk at desinficere vand anlægget og rens afløbet ved at skylle det igennem med afløbsrens.

3. Ud med madvarer

Tøm skabe og køleskabet for alle typer madvarer for at undgå besøg fra diverse vintersultne smådyr.

4. Gas anlæg

Luk for ventilerne til gas anlægget og frakobl gasflasken i gaskassen.

5. Luftcirkulation

Lad alle skuffer og skabe stå åbne, så luften kan cirkulere frit. Lad også køleskab og fryser stå på klem for at undgå mugdannelse.

6. Hynder

Stil hynderne på højkant for at begrænse berøringsfladen med sædekassen - det minimerer risikoen for jordslåethed. Endnu bedre er naturligvis, hvis du kan opbevare hynderne tørt og varmt indendørs.

7. Parkering / opbevaring

Din Adria er bygget til ophold ude året rundt. Opbevaring under halvtag eller i en frostfri hal, er det naturligvis et plus. Parkeres vognen ude, anbefales det at hæve næsehjulet, så vandet render af taget. Træk ikke håndbremsen da det kan medføre, at bremserne "gror fast". Sæt kiler for hjulene i stedet.

8. Dæk og bremser

Sørg for at lufttrykket i dækket følger anbefalingen. Det kan aflæses på siden af dækket. Står vognen stille i længere tid, anbefales det at flytte lidt på vognen, så dækket ikke står på samme flade igennem hele perioden. Derved minimeres risikoen for deformation.

9. Vask og voks

Vask og voks overfladerne med PH neutralt vaskemiddel. Hvis man benytter alkalisk vaskemiddel på glasfiber, risikerer man udtørring af gel-coaten. Derfor er det VIGTIGT, at der poleres efter med en kvalitets autovoks.

10. Det skal du IKKE gøre!

Dæk kun vognen til med overtræk hvis det ikke forhindrer luftgennemstrømning. Hold ventilationskanalerne fri. Benyt aldrig affugtere inde i vognen. Indholdet i affugteren er saltholdigt, hvilket i værste fald kan betyde, at det får hængsler og beslag til at korrodere.

11. Batteri

Har du efterinstalleret et batteri, skal du huske at give det ekstra kærlighed hen over vinteren. Lad batteriet op til den anbefalede værdi for opbevaring (Lithium-ion: 50-80%, Blysyre: 100%, NiMH: 50-70%), men tjek lige for en sikkerheds skyld instruktionerne for dit batteri. Efter opladning skal det kobles fra systemet for at undgå afladning. Opbevar det tørt og køligt - allerbedst frostfrit. Køb en lader med vedligeholdelsesfunktion, og oplad batteriet 1-2 gange i løbet af en vinter.

Specielt for autocampere

Fyld frostvæske og helårssprinklervæske på bilen. Fyld brændstoftanken helt op for at forebygge "dieselpest". Dermed undgår du også dannelse af kondens i brændstoffet.

Rigtig god arbejdslyst!
ADRIA DANMARK

